

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATU DO KARMY TX 2

Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru!

Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość do ewentualnego wglądu.

Ustawianie czasu

Ustaw na zegarze czas, w którym pokrywy automatu powinny się otworzyć.

Przykład: Ustawiasz zegar o 8 rano, a chcesz, aby automat otworzył się o 19. Musisz więc ustawić zegar na 11- tyle godzin upływa od nastawienia zegara do otworzenia pokryw.

Automat TX2 można nastawić na maksymalnie 48 godzin.

Miejsce dla automatu

Automat powinien być postawiony w chłodnym i zacienionym miejscu w domu. Nie zakazuje się ustawiania go na powietrzu, jednak należy pamiętać o tym, że nie może być narażony na promienie słoneczne i obecność wody. Nie stawiaj automatu za blisko ściany, gdyż może to spowodować, że klapy nie otworzą się do końca.

Przyzwyczajanie zwierzaka do automatu

Postaraj się o to, by być obecnym podczas pierwszych posiłków spożywanych przez Twoje zwierzę z tego automatu. Koty potrzebują z reguły więcej czasu niż psy, aby zaakceptować takie urządzenie. Psy jednak powinny być obserwowane z większą uwagą, gdyż istnieje ryzyko, iż mogą uszkodzić automat.

Na samym początku podawaj posiłki w automacie, jednak jeszcze bez jego nastawiania na czas. Powinien po prostu służyć jako zwykła miska. Dopiero wtedy, gdy będziesz mieć pewność, iż zwierzak się do niego przyzwyczał, spróbuj go nastawić na czas.

Wykonaj kilka takich prób zanim zostawisz zwierzaka samego w domu, aby mieć pewność, że automat otworzy się podczas Twojej nieobecności.

Pamiętaj, aby wszystkie potrzeby Twojego pupila były zaspokojone podczas Twojej nieobecności.

Psy i koty, zwłaszcza w młodym wieku, nie powinny być pozostawiane przez opieki na długi czas.



Właściwe pożywienie do Automatu TX2

W automacie możesz podawać zarówno mokry jak i suchy pokarm. Staraj się używać wkładów chłodzących, aby zapewnić optymalną temperaturę posiłku- w tym celu możesz podłożyć taki wkład pod miskę automatu. W wysokich temperaturach zaleca się podawać raczej suchą karmę niż mokrą.

Czyszczenie

Miski automatu można wyciągać i myć jak zwyczajne naczynia. Pozostałą część automatu możesz oczyścić ściereczką. W żadnym wypadku nie można zanurzać automatu w wodzie.