



### Onyx maszynka do strzyżenia

#### Instrukcja bezpiecznego użytkowania oraz obsługi maszynki do strzyżenia Onyx

- 1. Ogólne wskazówki:** Poniższa instrukcja obsługi i bezpiecznego użytkowania została stworzona dla użytkowników maszynki Onyx . Przed zastosowaniem maszynki prosimy zapoznać się dokładnie z instrukcją oraz przestrzegać przepisów i wskazówek w czasie użytkowania urządzenia.
- 2. Instrukcja bezpiecznego użytkowania**
  - Użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i ingerencja własna we wnętrze urządzenia rozwiązują umowę gwarancji.
  - Podane na urządzeniu napięcie musi zgadzać się z napięciem źródła prądu.
  - Uszkodzone elementy urządzenia w celu zreperowania należy oddać do zakładu naprawczego lub producenta. Niefachowo przeprowadzona naprawa może doprowadzić do wypadku. Do ewentualnej naprawy należy używać tylko oryginalnych elementów zastępczych.
  - Na czas czyszczenia , przestawiania czy przeglądu technicznego należy zawsze uprzednio odłączyć maszynkę od źródła prądu (gniazdka zasilania).
  - Kabla sieciowego nie należy używać do przenoszenia urządzenia jak również nie należy ciągnąć za kabel w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka sieciowego. Należy chronić kabel przed gorącem, olejem oraz ostrymi kantami . Uszkodzony przewód elektryczny może spowodować pożar, przebicia prądu oraz porażenie prądem. Jeśli kabel sieciowy tego urządzenia zostanie uszkodzony, należy zaopatrzyć się u producenta lub jego przedstawiciela w odpowiedni kabel zastępczy.
  - Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci . Należy przestrzegać ewentualnych przepisów dotyczących przeglądu technicznego urządzenia. Urządzenie należy kontrolować w regularnych odstępach czasu. Użytkując maszynkę należy stosować oryginalny osprzęt maszynki i oryginalne elementy zastępcze.
  - Obudowę maszynki należy czyścić wyłącznie miękką lekko zwilżoną ściereczką, ewentualnie używając łagodnego środka do czyszczenia plastiku. Pozostałą po stryżeniu sierść należy usuwać wyłącznie na sucho , używając przeznaczonej do tego celu szczoteczki wchodzącej w skład zestawu.
  - Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą! Do czyszczenia nie wolno używać agresywnych (żrących) środków chemicznych.
  - Użytkując maszynkę należy stosować się do przepisów BHP.