

INSTRUKCJA OBSŁUGI GOLARKI OSTER MINI-TRIMMER

Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru!

Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość, do ewentualnego wglądu.

Ważne!

- Przed rozpoczęciem strzyżenia zapewnij swojemu pupilowi bezpieczeństwo. Zapnij mu smycz, by się nie oddał.
- Zanim rozpoczniesz obcinanie sierści, zaprezentuj zwierzakowi wyłączoną golarkę. Możesz mu o niej opowiadać, obserwując jego reakcję. Po pewnym czasie powinien się do niej przyzwycząić.
- Bądź cierpliwy i ostrożny dla swojego zwierzaka.


Wskazówki!

- Psia sierść powinna być strzyżona w odstępie 6-9 tygodni. U psów o bardzo długim włosiu, proces ten zaleca się powtarzać częściej.
- Ostrze powinno być naoliwiane przed stryżeniem, po nim i podczas jego trwania. Zaniedbanie tego procesu spowoduje szybsze zużycie golararki i jej niską wydajność.
- By uzyskać zadowalające efekty strzyżenia, naoliw golarkę między górną a dolną warstwą ostrza.

Uwaga!

- Nie zanurzaj maszynki w wodzie lub innych substancjach.
- Nie czyść golararki, która jest podłączona do prądu.
- Nie pozostawiaj maszynki bez nadzoru zwłaszcza, gdy w pobliżu są dzieci lub osoby niepełnosprawne.

Instrukcja obsługi



1. Otwórz miejsce na baterie, i umieść tam nowe o mocy 1,5 V. (rys. A).
2. Ostrze powinno być naoliwiane przed stryżeniem, po nim i podczas jego trwania (rys. B). Naoliwisz go, wlewając na niego kroplę oliwy, gdy maszynka jest włączona.
3. Wygodnie jest umieścić nasadę grzebienia na ostrze, podczas stryżenia dłuższych partii sierści (rys. C).

Strzyżenie sierści

- Przed stryżeniem pies powinien być wymyty i umieszczony w miejscu wygodnym zarówno dla Ciebie jak i dla niego.
- Trzymaj golarkę w taki sposób, byś mógł ją pewnie kontrolować.
- Umieścić nasadę grzebienia na ostrze, podczas stryżenia dłuższych partii sierści. Do krótszych możesz ją ściągnąć.
- Stryżenie powinno się odbywać w tym kierunku, w którym rośnie sierść.

Warunki gwarancji

- Golarka Oster Mini- Trimmer objęta jest okresem roku gwarancji od dnia zakupu produktu.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek usterki produktu, które nie będą spowodowane Twoją winą, skonsultuj się ze sprzedawcą.
- Jeśli chcesz uzyskać gwarancję, wymagane jest przedstawienie paragonu oraz kopii gwarancji.