


PETKIT™

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER 2
Z KAMERĄ SMART PET FEEDER




Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem produktu i zachowaj ją do późniejszego użytku.

SPIS TREŚCI


LISTA PRODUKTÓW	3
OPIS PRODUKTU	4
INSTALACJA PRODUKTU	6
SPOSÓB UŻYTKOWANIA	8
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	10
PRZEWODNIK WIDEO	11
PODSTAWOWE SPECYFIKACJE	11
WIADOMOŚĆ DO NASZYCH CENNYCH KLIENTÓW	12
PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA	12

01 LISTA PRODUKTÓW


*** Przed instalacją upewnij się, że wszystkie akcesoria są kompletne.
(Baterie lub śrubokręty nie są dołączone i należy je zakupić osobno.)**




Główna jednostka




Zbiornik



Miska na karmę



Środek osuszający




Adapter




Instrukcja obsługi

*Z powodu ciągłych udoskonaleń produktu, mogą występować niewielkie różnice w produkcie rzeczywistym, w tym ale nie ograniczając się do wyglądu, struktury i koloru. Obrazki produktów przedstawione na opakowaniu i materiałach promocyjnych służą wyłącznie jako orientacja.

02 OPIS PRODUKTU






03 INSTALACJA PRODUKTU


3.1 Instalacja głównej jednostki

- ① Umieść główną jednostkę na równej powierzchni.
- ② Podnieś zbiornik, wyrównaj nacięcia po obu stronach z przyciskiem PUSH na głównej jednostce i umieść go pionowo w dół.
- ③ Naciśnij przyciski PUSH, aż całkowicie zatrzasną się w nacięciach.
- ④ Włóż miskę na karmę do uchwytu.



3.2 Podłączanie zasilania


Wyjmij przewód zasilający i podłącz go do wejścia zasilania z tyłu.



3.3 Instalacja baterii


- ① Wyjmij śrubę i zdejmij pokrywę baterii.
- ② Umieść cztery baterie D w komorze baterii.
(Zwróć uwagę na biegunowość baterii) Załóż pokrywę baterii i dokręć śrubę.
- ③ Wybierz, czy zainstalować baterie, w zależności od potrzeb.
(Baterie należy zakupić osobno; używać można jedynie baterii alkalicznych)

*** Uwaga: Gdy bateria jest słaba, wymień ją na czas. Sprawdź i wymień baterie przed pozostawieniem urządzenia bez nadzoru na dłuższy czas.**



3.4 Instalacja środka osuszającego

- ① Przytrzymaj przycisk zwalniania pokrywki i przesunij w prawo, a następnie podnieś, aby zdjąć pokrywkę.



- ② Otwórz przegrodę na środek osuszający, włóż środek osuszający i zamknij ją.



04 SPOSÓB UŻYTKOWANIA


4.1 Dodawanie karmy dla zwierząt

① Dodaj karmę dla zwierząt. (Nie przekraczaj linii MAX)
Dwa różne rodzaje karmy można umieścić w zbiorniku 01 i zbiorniku 02, w zależności od potrzeb karmienia.


Uwaga: Nie wyjmuj przegrody, jeśli wewnątrz znajduje się jeszcze karma.

* Zalecana wielkość suchej karmy ≤12mm (0,47in)

* Zalecana wielkość karmy liofilizowanej ≤9mm (0,35in)



② Zamknij pokrywę: Umieść tylną część pokrywki w dwóch otworach nad zbiornikiem.




4.2 Lampka kontrolna

Wskaźnik Wi-Fi	Białe światło miga powoli	Białe światło miga szybko	Białe światło świeci stale
Status	Urządzenie nie jest połączone z Wi-Fi	Urządzenie łączy się z siecią Wi-Fi	Urządzenie zostało podłączone do sieci Wi-Fi

Lampkę kontrolną można włączyć/wyłączyć w aplikacji.
Lampka kontrolna nie włącza się w trybie bateryjnym.


Wskaźnik kamery	Świeci na zielono	Światło wyłączone
Stan	Kamera jest włączona	Kamera jest wyłączona



4.3 Ręczne karmienie

Wybierz przycisk zbiornika 01 lub 02.

Naciśnij przycisk, aby rozpocząć karmienie;
zwolnij przycisk, aby zakończyć karmienie.



4.4 Inteligentna obsługa aplikacji Pobierz i zainstaluj aplikację

Pobierz aplikację PETKIT z App Store lub Google Play.

Przejdź do strony głównej, kliknij „+”, aby dodać urządzenie, i powiąż urządzenie zgodnie z instrukcjami.




Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację PETKIT


- ① Plany karmienia mogą być ustawiane w aplikacji, a podajnik będzie automatycznie wydzielać jedzenie o ustalonych porach zgodnie z planem. Otrzymasz powiadomienia i będziesz na bieżąco ze statusem karmienia.
- ② Aplikacja obsługuje oglądanie podglądu w czasie rzeczywistym oraz interakcję głosową. Możesz także udostępniać i przeglądać obrazy z kamery. Więcej ekscytujących funkcji można doświadczyć w aplikacji.

05 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

① Otwórz pokrywę, aby wyjąć pochłaniacz wilgoci, wyciągnij przegrodę pionowo do góry, a następnie usuń miskę na jedzenie.




② Przytrzymaj przyciski PUSH po obu stronach jednostki głównej palcami środkowymi i jednocześnie podnieś do góry, aby usunąć zbiornik.




③ Wyciągnij łopatki do wydzielania jedzenia ze zbiornika. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zdjąć pokrywę wirnika i wyciągnąć wirnik.



Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara



Dno pojemnika



Wirnik

Pokrywa wirnika

④ Wyczyść kolejno zbiornik, łopatkę, pokrywę wurnika, wurnik, górną pokrywę i miskę na jedzenie. Zaleca się dodać odpowiednią ilość detergentu i dokładnie spłukać.

⑤ Po wyczyszczeniu poczekaj, aż każda część całkowicie wyschnie, a następnie zamontuj je z powrotem.

* Odwołaj się do wideo dotyczącego konserwacji i czyszczenia, aby uzyskać szczegółowe kroki (zobacz kod QR poniżej)



Pamiętaj, aby używać gąbki lub miękkiej ściereczki do czyszczenia wnętrza zbiornika, nie używaj narzędzi do czyszczenia wykonanych z twardych materiałów, aby uniknąć zarysowania plastikowych części i wpływu na normalne działanie czujnika. Jednostka główna nie może być zanurzana w wodzie; można ją przetrzeć wilgotną chusteczką.

06 INSTRUKCJA WIDEO

6.1 Film o instalacji i użytkowaniu



Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film

6.2 Film o konserwacji i czyszczeniu



Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film

| SPECYFIKACJE PODSTAWOWE

Nazwa produktu	PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER Z Z KAMERĄ SMART PET FEEDER		
Model produktu	P592	Waga produktu	około 5.5 lb (2.5 kg)
Materiał produktu	ABS, stal nierdzewna 304	Napięcie wejściowe	6V = 2A
Wymiary produktu	14.2*11.5*9.7 in (362*293*247.5 mm)	Połączenie bezprzewodowe	2.4 & 5GHz Wi-Fi
Pojemność	5L (Podajnik 01: 2L, Podajnik 02: 3L)	Zakres zastosowania	Koty i małe psy

WIADOMOŚĆ DO NASZYCH CENIONYCH KLIENTÓW

- Dziękujemy za wybór PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER 2 Z KAMERĄ SMART PET FEEDER.
- Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi przed użyciem produktu. Poprzez konfigurację i użytkowanie tego produktu potwierdzasz, że przeczytałeś i zaakceptowałeś poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadek lub obrażenia wynikające z niewłaściwego użycia tego produktu.
- PETKIT zastrzega sobie prawo do interpretacji i wprowadzania zmian.

PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA

*** Niezastosowanie się do poniższych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa może spowodować awarię produktu lub inne nieprzewidziane incydenty.**

- Aparat ten może być używany przez dzieci w wieku 8 lat i starszych, osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że otrzymali nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania aparatu oraz zrozumieli związane z nim zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się w aparat.
- Dzieci nie powinny wykonywać sprzątanía i serwisowania bez nadzoru.
- Zainstaluj i używaj produktu zgodnie z instrukcją obsługi.
- Produkt nie jest zalecany dla zwierząt poniżej trzeciego miesiąca życia.
- Nie rysuj ani nie poleruj kamery ostrymi przedmiotami.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. Nie umieszczaj go w pobliżu źródła ognia.
- Urządzenie działa na niskim napięciu, ale zwierzęta mogą nadal spowodować wyciek prądu, gryząc przewód zasilający. Prowadź swoje zwierzęta, aby prawidłowo korzystały z produktu.
- Używaj wyłącznie oryginalnego adaptera, w przeciwnym razie może to uszkodzić urządzenie lub spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na płaskiej powierzchni. Nie przewracaj urządzenia, ponieważ może ono nie działać prawidłowo.
- Nie wkładaj do pojemnika na karmę niczego oprócz suchej karmy, ponieważ urządzenie nie będzie działało prawidłowo i może nawet stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa zwierzęcia.
- Aby zapobiec przewróceniu urządzenia przez zwierzę, zalecamy umieszczenie go w rogu lub przy ścianie.
- Aby zapobiec upadkowi urządzenia i zranieniu zwierzęcia lub uszkodzeniu mienia, nie umieszczaj urządzenia w podwyższonym miejscu.
- Główna jednostka produktu nie może być moczona ani zanurzana w wodzie, a urządzenie nie powinno być używane w wilgotnym środowisku.
- Jeśli chcesz przestać korzystać z urządzenia, upewnij się, że wyjmiesz baterie i odłączasz adapter zasilania, a następnie wyczyść i wysusz urządzenie przed jego przechowywaniem.
- Odłącz przewód zasilający przed przeniesieniem urządzenia.
- Dzieci powinny używać tego produktu pod nadzorem dorosłych.
- Naprawy powinny być przeprowadzane pod nadzorem specjalisty, aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa.
- Jeśli planujesz dłuższą nieobecność, sprawdź poziom naładowania baterii w komorze, aby upewnić się, że jest wystarczający. (To urządzenie może używać wyłącznie baterii alkalicznych)