

(PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przekręć obie części kulki (górną i dolną) w przeciwnych kierunkach. Zdejmij pokrywę baterii, obracając ją we wskazanym kierunku. Włóż dwie baterie AAA (zwróć uwagę na bieguny). Załóż pokrywę z powrotem, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. W celu upewnienia się, że baterie działają, szybko włącz i wyłącz zabawkę za pomocą przycisku. Skręć obie części kulki z powrotem. Ponownie włącz i wyłącz zabawkę, a następnie włóż ją do torby i zamknij otwór na rzep.