

# INSTRUKCJAMONTAŻU

Nazwa produktu	GAPFILL	
Określenie produktu	Nadmuchiwane rozszerzenie tylnego siedzenia	
Nr części	Pojedynczo: 50889000, Podwójnie: 50888000	
Zastosowanie	Nadmuchiwanie w celu wypełnienia przestrzeni na stopy przed tylnym siedzeniem	kleinmetall GmbH Hainstraße 52 63526 Erlensee Telefon 06183.91120-0 Fax 06183.72152 E-Mail info@kleinmetall.de www.kleinmetall.de
Wymiary	Pojedynczo (wys. x szer. x głęb.) 350 x 250 x 600 mm Podwójnie (wys. x szer. x głęb.) 350 x 250 x 1240 mm	

Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję i przechowywać ją bezpiecznie w domu.  
Przed każdym użyciem zwracać uwagę na to, by krata była prawidłowo zamontowana!

## TYLKO PRZY PODWÓJNYM GAPFILL 50888000

### POMPKA ELEKTRYCZNA (POMPKA NA PRĄD STAŁY)



DYSZE ADAPTERY

WTYCZKA DO ZAPALNICZKI SAMOCHODOWEJ

POMPKA (MODEL : HB-124AC)



OTWÓR DO POMPOWANIA

## NADMUCHIWANIE PRZEDMIOTÓW

1. Wtyczkę włożyć do gniazda zapalniczki z prądem stałym wynoszącym 12 Volt.
2. Przyłożyć otwór przedmiotu do zaworu do pompowania, a przełącznik ustawić w pozycji „włącz”, naciskając go do przodu, a do wyłączenia na „wyłącz”, naciskając go do tyłu. Uwaga: W przypadku większych przedmiotów takich, jak np. łódzie pontonowe lub materace nadmuchiwane, pompa pasuje bezpośrednio do zaworu, w ten sposób szybciej napompowując te przedmioty. W przypadku mniejszych zaworów, np. w przypadku małych materaców nadmuchiwanym, prosimy zastosować odpowiedni adapter.

## SPUSZCZANIE POWIETRZA

1. Otworzyć zawór przedmiotu, z którego ma zostać spuszczone powietrze.
2. W razie potrzeby użyć adaptera do spuszczenia powietrza, wkładając go do zaworu.
3. Przełącznik pompy ustawić w pozycji „włącz”, naciskając włącznik do przodu, a do wyłączenia na „wyłącz”, naciskając do tyłu.

Uwaga: W przypadku małych zaworów może być konieczne ściśnięcie zaworu palcami, aby otworzyć klapę wewnątrz zaworu celem spuszczenia powietrza.

PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ: GAPFILL jest wyposażone w zawory bezpieczeństwa. W celu napełnienia i opróżnienia zawór musi zostać ściśnięty palcami.

## DYREKTYWA WEEE

1. Urządzeń elektrycznych nie usuwać z odpadami z gospodarstwa domowego, w tym celu korzystać z komunalnych miejsc przyjmowania i utylizacji odpadów.
2. Informacji odnośnie do miejsc przyjmowania i utylizacji odpadów zasięgnąć w lokalnej administracji.
3. W przypadku niekontrolowanego usuwania urządzeń elektrycznych w trakcie ich rozpadu do wód gruntowych, a tym samym do łańcucha pokarmowego, mogą dostać się niebezpieczne substancje lub dojść może do zatrucia flory i fauny na wiele lat.
4. W przypadku wymiany urządzenia na nowe sprzedawca jest prawnie zobowiązany do bezpłatnego przyjęcia starego urządzenia celem jego utylizacji.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

GAPFILL jest wyposażone w zawory bezpieczeństwa. Przy pompowaniu i spuszczeniu powietrza konieczne jest równoczesne ścisnięcie zaworu bezpieczeństwa w króćcu przy poduszce (patrz opakowanie).

Gdy zachodzi możliwość napompowania poduszki przy pomocy kompresora (np. na stacji benzynowej), to trzeba zwracać uwagę na to, że poduszkę można napompowywać tylko używając bardzo niskiego ciśnienia (maks. 0,5 Bar). W przeciwnym wypadku istnieje duże niebezpieczeństwo zniszczenia poduszki.

Aby opróżnić GAPFILL do zaworu bezpieczeństwa można włożyć np. wkład do długopisu. W takim wypadku ścisnięcie króćca staje się zbędne.

Wahania temperatury mają bezpośredni wpływ na stabilność GAPFILL-u. Przy mocnym spadku temperatury pokojowej ciśnienie w GAPFILL-u wyraźnie spada. Przy wzroście temperatury powietrze się rozszerza, a GAPFILL staje się mocno nadmuchany.

## PROSIMY PRZESTRZEGAĆ

Wszystkie drobne części trzymać z dala od dzieci! Dla ochrony przed ostrymi pazurami psa lub kanciastymi ładunkami GAPFILL powinno się chronić za pomocą koca.

Nie możemy wymienić rozerwanych, a przez to nieszczelnych rozszerzeń siedzenia GAPFILL.

## TYLKO PRZY POJEDYŃCZYM GAPFILL 50889000

### POMPKA DWUSUWOWA

DYSZA ADAPTER



PRZEWÓD ELASTYCZNY

### POMPKA ELEKTRYCZNA (POMPKA NA PRĄD STAŁY)

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną musi wynosić 12 Volt prądu stałego.
2. Dany produkt jest wielkopojemnościową pompką niskociśnieniową. Jest ona przewidziana do nadmuchiwania takich produktów jak łódzie pontonowe, materace nadmuchiwane etc.
3. Nie nadaje się ona do pracy w trybie ciągłym lub do napompowywania opon. Przeciążenie może doprowadzić do przegrzania pompy.
4. Pompa nie powinna pracować dłużej niż maks. 20 minut bez przerwy. Przed ponownym uruchomieniem pompa musi się 10 minut wychładzać.
5. Pompkę podłączać tylko do zapalniczki takiej jak np. w samochodzie, w łodzi sportowej itp.
6. Poziom ciśnienia akustycznego wynosi 80dB(A).

## OSTRZEŻENIA

1. Prosimy dokładnie przestrzegać wskazówek umieszczonych na nadmuchiwanym przedmiocie. Nie przekraczać zalecanego ciśnienia. Pękające przedmioty mogą spowodować ciężkie obrażenia.
2. W trakcie używania prosimy nie pozostawiać pompy bez nadzoru.
3. Nie uruchamiać w mokrym stanie lub wilgotnym otoczeniu.
4. Prosimy zwracać uwagę na to, by w trakcie napełniania powietrzem do zaworów nie dostał się piasek, kamyczki lub tym podobne rzeczy.
5. W trakcie pompowania powietrza nie patrzeć na zawór i nie trzymać go w kierunku oczu.
6. Prosimy nie wkładać ani rąk, ani palców do otworu wpuszczania lub wypuszczania powietrza.
7. OSTROŻNIE – Aby nie doznać porażenia prądem urządzenia nie wolno używać w deszczu, ani też pozostawiać go na deszczu. Przechowywać w pomieszczeniach.
8. Przewodu przyłączeniowego tego urządzenia nie można wymieniać. W przypadku uszkodzenia przewodu urządzenie należy zezłomować.
9. Powyższe urządzenie nie jest przewidziane do używania przez osoby (łącznie z dziećmi) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi względnie przez osoby z brakiem doświadczenia oraz/lub brakiem odpowiedniej wiedzy, chyba, że osoby te będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostały przez tę osobę poinstruowane, w jaki sposób należy używać tego urządzenia.
10. Dzieci powinny być nadzorowane, aby zapewnić, by nie bawiły się danym urządzeniem.
11. Pompkę prosimy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.